

## **Правила проведения работ, когда образуются остатки ЛВЖ, в подразделении**

- 1) При проведении работ, когда образуются остатки ЛВЖ, в подразделении необходимо организовать ёмкость для сбора этих остатков, для чего можно использовать 1-, 2-, 5-ти литровые стеклянные бутылки темного стекла либо химически стойкие канистры с плотно закрывающимися крышками. Все ёмкости для сбора остатков ЛВЖ должны иметь надпись <слив ЛВЖ>.
- 2) После заполнения ёмкости <слив ЛВЖ> представителю подразделения необходимо обратиться к ответственному за централизованный сбор остатков ЛВЖ м.н.с. ЛБМХ Купрюшкину Максиму Сергеевичу, ком. 126 и передать остатки ЛВЖ для перелива в ёмкости на специализированном оборудованном складе.
- 3) Сбор слива фенола организован отдельно в таком же порядке после сбора предварительной информации о накопленных объёмах остатков фенола в подразделениях.
- 4) Сливать остатки ЛВЖ и фенола в систему водоотведения Института (раковины, санузлы, аварийные душевые) **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**
- 5) По всем вопросам, касающимся организации слива ЛВЖ, обращаться к вед. инженеру ООТ Свищёвой Н.С.